



## 驱动添加方法安装图示

在有些电脑安装的时候会出现一些问题，驱动安装上了但在设备和打印机里面找不到驱动图标，这时候就需要用以下方法添加一下打印机。


1、以 WIN1032 位系统为例，进入控制面板里找到设备和打印机并打开，如下图：




2、点击添加打印机，选择所需的打印机未列出，下一步。如图：




## 通过手动设置添加本地打印机




### 3、默认 LPT 端口，选择“下一步”




### 4、选择从磁盘安装，如图：




5、选择“浏览”，如下图：




6、浏览到安装位置，默认是在C盘目录下，选择“POS P80 Driver V7.17”点击“打开”按钮。如下图：




7、选择对应的操作系统类型 32 位与 64 位文件夹，再点“打开”。如下图：



8. 继续选择 inf 文件，如下图：




9 、选择“确定”，如下图：




10 . 选择对应类型的打印机驱动名称，点“下一步”。如图：




11、选择要使用的驱动程序版本，点“下一步”。如图：




12 . 默认驱动名称，“下一步”。如图：



13、选择 " 不共享这台打印机 ", 下一步。如图：



14、点击 “ 完成 ”。如下图：



15、打印机添加成功，在设备和打印机上面显示对应的驱动图标然后右键打印机驱动图标—打印机属性，如图：



16、打开驱动界面，选择对应的端口，然后点击“应用”。如下图：





17、选择“常规”，点击“打印测试页”。如图：



如有打印出来测试页就说明驱动已安装成功