

# 快速配置工具 使用说明书



# 前言

## 符号约定

在本文档中可能出现下列标识，代表的含义如下。

标识	说明
 <b>危险</b>	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员伤亡或严重伤害。
 <b>警告</b>	表示有中度或低度潜在危险，如果不能避免，可能导致人员轻微或中等伤害。
 <b>注意</b>	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 <b>防静电</b>	表示静电敏感的设备。
 <b>当心触电</b>	表示高压危险。
 <b>激光辐射</b>	表示强激光辐射。
 <b>风扇警告</b>	表示危险运动部件，请远离运动风扇叶片。
 <b>当心机械伤人</b>	表示设备部件机械伤人。
 <b>窍门</b>	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 <b>说明</b>	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

## 修订记录

版本号	修订内容	发布日期
V1.1.7	<ul style="list-style-type: none"><li>新增“用户体验计划页面”、“隐私协议界面”。</li><li>更新“门禁设备”章节。</li><li>新增“报警主机设备”章节。</li><li>更新“楼宇配置”章节。</li><li>更新“工具配置”章节。</li></ul>	2021.06
V1.1.6	更新楼宇配置界面。	2021.04
V1.1.5	<ul style="list-style-type: none"><li>修改“4.8 楼宇配置”。</li><li>修改升级设备内容。</li><li>新增批量配置VTO密码内容。</li></ul>	2021.01

版本号	修订内容	发布日期
V1.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增“安装与卸载”、“对讲设备”、“安卓广告机设备”、“楼宇配置”章节。</li> <li>● 更新文档软件的UI界面。</li> <li>● 修改“CGI协议”、“门禁设备”章节。</li> <li>● 调整“开启35114 协议”、“配置国密协同服务器”章节位置。</li> </ul>	2020.08
V1.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增批量配置设备信息、一键授予设备License和一键恢复设备License为出厂状态、门禁配置说明。</li> <li>● 删除“配置模板”章节。</li> <li>● 优化产品授权、证书管理、重置密码描述。</li> </ul>	2020.06
V1.1.2	文档模板修改为通用模板。	2020.04
V1.1.1	设置界面新增升级传输速度。	2020.03
V1.1.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增“设置视频P/N制式”章节。</li> <li>● 更新“应用模板”和“恢复设置”章节。</li> </ul>	2020.01
V1.0.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增“工具配置”章节。</li> <li>● 删除“云升级”章节。</li> </ul>	2019.09
V1.0.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 更新“密码重置”章节。</li> <li>● 更新“证书管理”章节。</li> </ul>	2019.05
V1.0.7	新增“密码重置”章节。	2019.03
V1.0.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>● “加密授权”功能变更为“产品授权”功能。</li> <li>● 新增“研发授权”和“维修授权”章节。</li> </ul>	2019.02
V1.0.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 系统配置中增加加密授权和证书管理功能描述。</li> <li>● 系统配置其他功能描述中更新截图。</li> </ul>	2018.11
V1.0.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 系统配置界面的密码重置，单击“密码重置”时，新增提示框。</li> <li>● 云升级界面，单击“批量下载”和“升级检测”，新增提示框。</li> <li>● 系统配置界面新增视频文件密码找回功能。</li> </ul>	2018.04
V1.0.3	新增“网络安全协议”、“云升级”章节。	2017.09
V1.0.2	更新“日常操作”章节。	2017.03
V1.0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增“卸载”描述。</li> <li>● 更新“日常操作”章节。</li> </ul>	2016.11
V1.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新增“法律声明”章节。</li> <li>● 更新“日常操作”章节。</li> </ul>	2016.02
V1.0.0	首个版本。	2021.04

# 目 录

前言 .....	1
第 1 章 概述 .....	1
第 2 章 安装与卸载 .....	2
2.1 安装 .....	2
2.2 卸载 .....	4
第 3 章 界面介绍 .....	6
第 4 章 基本操作 .....	8
4.1 添加设备 .....	8
4.1.1 单台添加 .....	8
4.1.2 批量添加 .....	9
4.1.2.1 搜索添加 .....	9
4.1.2.2 通过模板添加 .....	10
4.2 初始化设备 .....	10
4.3 修改IP .....	13
4.3.1 单台修改修改IP .....	13
4.3.2 批量修改 .....	14
4.4 升级设备 .....	15
4.4.1 单台升级 .....	15
4.4.2 批量升级 .....	15
4.5 配置设备 .....	16
4.5.1 监控设备 .....	16
4.5.1.1 配置编码参数 .....	16
4.5.1.2 配置视频参数 .....	17
4.5.1.3 配置监视模式 .....	20
4.5.2 门禁设备 .....	22
4.5.2.1 配置门禁参数 .....	22
4.5.2.2 配置网络参数 .....	23
4.5.3 对讲设备 (VTH/VTO/VTS) .....	24
4.5.3.1 VTO .....	24
4.5.3.2 VTH .....	26
4.5.3.2.1 网络配置 .....	26
4.5.3.2.2 网络终端 .....	27
4.5.3.2.3 修改用户密码 .....	28
4.5.3.2.4 报警设置 .....	28
4.5.3.2.5 模式设置 .....	29
4.5.3.2.6 布防 .....	30
4.5.3.2.7 撤防 .....	31
4.5.3.2.8 预留信息 .....	31
4.5.3.2.9 IPC信息 .....	32
4.5.3.3 VTS .....	32
4.5.4 安卓广告机设备 .....	34
4.5.4.1 APP配置 .....	34
4.5.4.2 Android调试 .....	34
4.5.4.3 导出日志 .....	35
4.5.5 报警主机设备 .....	35
4.5.5.1 设备信息 .....	35
4.5.5.2 配置网络参数 .....	36
4.6 配置系统信息 .....	37
4.6.1 校准设备时间 .....	37
4.6.2 重启设备 .....	39

4.6.3 恢复设置 .....	39
4.6.3.1 恢复默认 .....	39
4.6.3.2 恢复出厂 .....	39
4.6.3.3 导出设备配置到本地 .....	40
4.6.3.4 复制其他设备的配置 .....	40
4.6.4 修改设备密码 .....	41
4.6.5 视频配置 .....	41
4.6.6 批量表单操作 .....	42
4.6.7 产品授权 .....	43
4.6.7.1 更新设备License .....	43
4.6.7.2 一键授予设备License .....	43
4.6.7.3 一键恢复设备License为出厂状态 .....	44
4.6.8 证书管理 .....	44
4.6.8.1 国标35114简介 .....	44
4.6.8.2 配置流程 .....	45
4.6.8.3 开启35114协议 .....	46
4.6.8.4 导入证书到设备 .....	47
4.6.8.4.1 获取证书文件 .....	47
4.6.8.4.2 导入证书文件 .....	48
4.6.8.5 (可选)配置国密协同服务器 .....	48
4.6.8.6 结果验证 .....	49
4.7 重置密码 .....	49
4.7.1 批量重置 .....	49
4.7.2 单台重置 .....	51
4.8 楼宇配置 .....	52
4.8.1 配置全局参数 .....	52
4.8.2 添加组织节点 .....	53
4.8.3 设置关联 .....	54
4.8.4 批量关联 .....	55
4.8.5 导出关联信息 .....	55
4.9 CGI协议 .....	55
4.9.1 通过CGI配置信息 .....	56
4.9.2 通过CGI批量配置信息 .....	56
4.9.3 通过表单配置信息 .....	56
4.10 查看帮助文档 .....	57
4.11 查看工具版本 .....	58
<b>第 5 章 工具配置 .....</b>	<b>59</b>
<b>附录1 验证35114协议 .....</b>	<b>61</b>
附录1.1 登录设备 .....	61
附录1.1.1 登录WEB配置界面 .....	61
附录1.1.2 登录本地配置界面 .....	61
附录1.2 添加远程设备 .....	62
附录1.3 实时预览 .....	62
<b>附录2 法律声明 .....</b>	<b>63</b>
<b>附录3 网络安全建议 .....</b>	<b>64</b>

# 第 1 章 概述

快速配置工具（英文名称为ConfigTool，以下简称“工具”）主要用于配置和维护网关及空开设备，如IPC、NVR和门禁设备等，主要提供如下功能：

- 初始化网关设备。
- 修改网关设备IP。
- 升级网关设备。
- 配置监控设备的编码参数、视频参数、监视模式；配置门禁设备不同通道的卡号反转、TCP端口号、日志记录等信息；配置对讲设备的设备信息、物理信息、SIP服务器信息；支持安卓广告机的APP配置、Android调试、导出日志。
- 校准设备时间、重启设备、将设备设置恢复为默认设置、修改设备密码、重置设备密码、设置设备的视频制式、更新设备License等。
- 配置楼宇的VTO/VTH设备信息。
- 通过CGI批量配置设备信息或通过表单配置设备信息。
- 配置空开设备级联信息。
- 配置空开设备定时任务。

## 说明

请勿将本工具和设备故障诊断工具或SmartPSS、SmartPSS Plus同时使用，否则可能会导致设备搜索异常。

## 第 2 章 安装与卸载

介绍安装和卸载工具的操作过程。

### 2.1 安装

#### 前提条件


请联系技术支持获取工具安装包。

#### 操作步骤

步骤1 双击工具安装包，系统弹出安装语言对话框。


步骤2 选择安装语言，并单击“OK”。

图2-1 弹出语言对话框



步骤3 单击“下一步”。

图2-2 安装工具






步骤4 阅读软件许可协议，选择“我同意”。单击“浏览”，选择安装路径。


步骤5 单击“安装”，系统开始安装工具。

图2-3 选择安装路径



步骤6 单击“立即体验”，完成安装并开启工具。

图2-4 安装完成




步骤7 选择“同意”加入用户体验计划，选择“不同意”不加入用户体验计划。



### 说明

- 单击“隐私协议”，查看具体内容。

图2-5 用户体验计划



## 2.2 卸载


步骤1 打开控制面板，找到工具，右键选择“卸载/更改”。

图2-6 打开控制面板



步骤2 单击“卸载”。根据提示完成操作。

图2-7 卸载工具



# 第 3 章 界面介绍

工具主界面如图3-1所示。

## 说明

- 启动工具后，工具会自动按照“搜索设置”里设置的搜索方式搜索设备。
- 首次启动工具，工具自动搜索与PC处于同一网段的设备。

图3-1 工具主界面



表3-1 主界面介绍

序号	名称	说明
1	-	显示搜索到的设备数量。
2	刷新	使用最后一次的搜索设置重新搜索设备。
3	搜索设置	搜索与工具所在PC同一网段的设备或通过设置搜索范围搜索设备。
4	关于	查看帮助文档、工具版本、软件许可协议信息，以及配置工具登录设备的模式和升级设备相关参数。
5	功能模块	提供菜单功能。

序号	名称	说明
6	菜单栏	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  <b>修改IP</b>：主要用于添加设备到工具、初始化设备和修改设备IP地址等。</li> <li>●  <b>设备升级</b>：用于升级设备。</li> <li>●  <b>设备配置</b>：配置监控设备的编码参数、视频参数、监视模式；配置门禁设备不同通道的卡号反转、TCP端口号、日志记录等信息；配置对讲设备的设备信息、物理信息、SIP服务器信息；支持安卓广告机的APP配置、Android调试、导出日志。</li> <li>●  <b>系统配置</b>：主要用设置设备时间、重启设备、恢复设备配置为默认配置、导出设备配置到本地、导入配置到设备、设置视频P/N制式、更新设备License、设备证书管理等。</li> <li>●  <b>密码重置</b>：用于重置设备密码。</li> <li>●  <b>楼宇配置</b>：添加楼宇组织节点，关联楼宇设备、下发配置。</li> <li>●  <b>CGI协议</b>：<b>CGI</b>（Common Gateway Interface，公共网关接口）。通过CGI批量配置设备信息或通过表单批量配置设备信息。</li> </ul>

# 第 4 章 基本操作

## 4.1 添加设备

单台或者批量添加设备到工具，请根据实际情况选择合适的添加方式。

### 说明

请确保设备和安装工具的PC间网络互通，否则工具无法搜索到设备。

### 4.1.1 单台添加

当需要添加单台设备时，可选择此添加方式。

步骤1 在菜单栏单击  修改IP，然后单击“手动添加”。

步骤2 选择添加方式，然后填写设备参数。

步骤3 单击“确定”。

添加的设备显示在设备列表中。

图4-1 填写设备信息



表4-1 设备参数说明

添加方式	参数	说明
IP地址	IP地址	添加设备的IP地址。
	用户名	登录设备的用户名和密码。
	密码	
	端口	设备的端口号。

添加方式	参数	说明
序列号（仅支持P2P功能设备可用）	序列号	设备的序列号。  <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>设备需要接入公网。</li> <li>中文的设备只能用中文的程序添加。</li> </ul>
	用户名	登录设备的用户名和密码。
	密码	

## 4.1.2 批量添加

当需要添加多台设备时，通过搜索或者模板批量添加设备。

- 已知设备所在网段时，可以通过搜索添加设备，详细介绍请参见“4.1.2.1 搜索添加”。
- 已有设备型号、IP地址、端口号和MAC地址等数据时，可以通过模板导入设备，详细介绍请参见“4.1.2.2 通过模板添加”。

### 4.1.2.1 搜索添加

通过搜索批量添加与PC同一网段或者其他网段的设备。

步骤1 单击“搜索设置”。

步骤2 根据实际情况选择搜索设备的方式。

- 搜索与工具所在PC同一网段的设备。
  1. 选择“当前网段搜索”。
  2. （可选）填写登录设备的用户名和密码。
- 通过设置搜索网段搜索设备。
  1. 选择“其他网段搜索”。
  2. 设置“起始IP”、“结束IP”。
  3. （可选）填写登录设备的用户名和密码。



#### 说明

- 当同时选择“当前网段搜索”和“其他网段搜索”时，同时搜索当前网段和设置网段的设备。
- 无论是否填写登录设备的用户名和密码，均可以添加设备。如果正确填写设备用户名和密码，执行其他需要登录的操作（例如配置设备编码参数）时，工具将匹配此处填写的用户名和密码自动登录设备，直接进入操作界面，否则届时需填写正确的用户名和密码重新登录设备才能操作。

步骤3 单击“确定”，开始搜索设备。

添加的设备显示在设备列表中。

图4-2 设置搜索条件

The screenshot shows a '设置' (Settings) dialog box with a close button (X) in the top right corner. It contains two checked checkboxes: '当前网段搜索' (Current network segment search) and '其他网段搜索' (Other network segment search). Below these are four input fields: '起始IP' (Start IP) and '结束IP' (End IP) are IP address fields; '用户名' (Username) contains the text 'admin'; '密码' (Password) is a masked field with six dots. A blue '确定' (Confirm) button is centered at the bottom.



### 说明

关闭工具时会保存设置的搜索条件，重新开启工具时会启用上次保存的设置。

## 4.1.2.2 通过模板添加

在设备信息模板填写需要添加到工具的设备信息，然后通过导入设备信息模板将设备添加到工具。通过模板一次最多添加1000台设备。

**步骤1** 导出设备信息模板。在菜单栏单击 **修改IP**，在设备列表选择任意设备，单击“导出”，导出设备信息模板到本地。

**步骤2** 打开设备信息模板，将信息修改为需要添加到工具的设备信息。

**步骤3** 导入设备信息模板到工具。在菜单栏单击 **修改IP**，单击“导入”，导入设备信息到工具。

导入的设备显示在设备列表中。



### 说明

请先关闭模板文件，再使用模板文件导入设备，否则会导入失败。

## 4.2 初始化设备

单台或者批量初始化设备。



### 说明

- 部分设备支持初始化。
- 只能初始化局域网内的设备。
- 未初始化设备不能进行任何操作，同时其他界面不显示未初始化设备，请先完成设备初始化，再对设备操作，例如升级设备等。

**步骤1** 在菜单栏单击“网关列表”“修改IP”，在设备列表选择未初始化的设备，单击“初始化”。

**步骤2** 在弹出的对话框选择需要初始化的设备，然后单击“初始化”。

图4-3 设备初始化（1）



步骤3 设置设备初始化参数，单击“下一步”。



### 说明

- 不同型号设备的界面显示可能不同，请以实际为准。
- 若不预留手机号码，忘记密码时只能通过发送XML文件方式重置密码，详细介绍请参见“4.7 重置密码”。
- 批量初始化时将根据第一台设备支持的密码重置方式来进行初始化设置。
- 工具暂不支持重置网关设备密码。若要修改设备密码，可硬件恢复设备出厂设置，重新初始化设备。

图4-4 设备初始化 (2)

表4-2 设备参数说明

参数	说明
用户名	用户名默认为admin。
新密码	设备不同，密码长度不同。输入设备的新密码。新密码可设置为6位纯数字，或8位~32位必须由数字、字母和特殊字符（除“'”、“””、“;”、“:”、“&”外）三种类型中的至少两种组成。请根据密码强弱提示设置高安全性密码。
确认密码	确认输入的新密码。
预留手机	默认已选择，输入的手机号码将用于密码重置。  <b>说明</b> 网关设备不支持手机号码重置密码。


步骤4 请根据界面提示和您的实际需求为设备选择“自动检测”功能和“云接入”功能，单击“确定”，然后根据提示完成初始化操作。

初始化成功完成后，在设备列表设备的状态显示为“已初始化”。

 **说明**

部分设备不支持自动检测，请以实际界面为准。

图4-5 根据实际需求选择功能



## 4.3 修改IP

单台或者批量修改设备的IP地址。

- 当设备较少或者设备的登录密码不不同时，可以单台修改设备的IP地址。
- 当设备较多且设备的登录密码相同时，可以批量修改设备的IP地址。

### 4.3.1 单台修改修改IP

当需要修改单台设备IP时，可选择此修改方式。

步骤1 在菜单栏单击“网关列表”“修改IP”。

步骤2 单击需要修改IP的设备对应的“修改IP”[编辑](#)。

步骤3 根据实际情况选择IP地址的修改方式。

- DHCP模式：当网络中存在DHCP服务器时，设置“模式”为“DHCP”，则设备自动从DHCP服务器获取IP地址。
- 手动模式：设置“模式”为“静态”，并填写设备的“目标IP”、“子网掩码”和“网关”，则设备的IP地址修改为设置的IP地址。

步骤4 单击“确定”。

图4-6 修改设备IP

### 4.3.2 批量修改

当需要修改多台设备的IP时，可通过批量修改功能进行修改。

步骤1 在菜单栏单击 修改IP，选择需要修改IP的设备，单击“批量修改”。

步骤2 根据实际情况选择设置IP地址的模式。

- DHCP模式：当网络中存在DHCP服务器时，设置“模式”为“DHCP”，则设备自动从DHCP服务器获取IP地址。
- 手动模式：设置“模式”为“静态”，并填写设备的“起始IP”、“子网掩码”和“网关”，则在设备列表从上向下设备IP地址从起始IP开始依次递增修改。

#### 说明

选择“同一IP”，将选中的多台设备设置为同一个IP地址，建议统一设置出厂默认IP时使用。

步骤3 单击“确定”。

图4-7 批量修改设备IP

## 4.4 升级设备

支持单台或者批量升级设备。

升级设备的速度与升级包容量有关，具体情况如下：

- 当升级包容量 $<100\text{MB}$ 时，工具自动按照 $1\text{KB/次}$ 的传输速度传输升级包，传输速度不支持修改。
  - 当升级包容量 $\geq 2\text{GB}$ 时，工具自动按照 $16\text{KB/次}$ 的传输速度传输升级包，传输速度不支持修改。
  - 当 $100\text{MB} \leq$ 升级包容量 $< 2\text{GB}$ 之间，工具默认按照 $1\text{KB/次}$ 的传输速度传输升级包，如需提升传输速度，请将传输速度设置为 $16\text{KB/次}$ ，详细介绍请参见“4.9.1 通过CGI配置信息”。
- 楼宇、门禁设备、对讲设备和安卓广告机设备升级需求按照默认的 $1\text{KB/次}$ 升级，切换不生效。

### 说明

升级过程中如果设备断线，设备可能会重启，工具会自动尝试重新升级。

- 若提示“升级成功”，重新搜索设备后显示的是设备升级后的版本。
- 若提示“等待重试”，请耐心等待 $1\text{分钟} \sim 2\text{分钟}$ 。
- 若提示“升级超时”或“升级失败”，请重新搜索设备并再次升级。

### 4.4.1 单台升级

当需要升级单台设备时，可选择此升级方式。

步骤1 在菜单栏单击“设备升级”。

步骤2 单击需要升级的设备对应的，选择升级文件，并单击。

步骤3 单击“升级”，开始升级设备。

升级完成后，设备自动重新启动。

### 4.4.2 批量升级

当需要将多台设备批量升级到同一软件版本，可选择此升级方式。

步骤1 在菜单栏单击“设备升级”。

步骤2 在设备列表选择需要升级的设备，单击“批量升级”



### 说明

选择的设备必须是升级到同一个软件版本的设备。

步骤3 单击“打开”，选择升级文件。

步骤4 单击“确定”。

## 4.5 配置设备

### 4.5.1 监控设备

配置监控设备的编码参数、视频参数，以及配置设备的监视模式。

#### 4.5.1.1 配置编码参数

配置摄像机的码流类型、编码模式、分辨率等参数。

步骤1 在菜单栏单击  设备配置。

步骤2 在设备列表双击要配置的监控设备或单击要配置的监控设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 (可选) 如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“编码配置”页签下，配置主码流、辅码流的编码参数。

步骤5 单击“确定”。



### 说明

不同设备的编码参数可能不同，请以实际界面显示为准。

表4-3 编码参数说明

参数	说明
通道	选择需要配置的设备通道。
码流类型	主码流包括普通、动检、报警三种，辅码流只支持普通。
编码模式	视频的编码模式。不同设备支持的视频编码模式不同。部分视频编码模式的含义如下，详细介绍请参见设备的使用说明书。 <ul style="list-style-type: none"><li>● H.264: Main Profile编码方式。</li><li>● H.264B: Baseline Profile编码方式。</li><li>● H.264H: High Profile编码方式。</li><li>● H.265: Main Profile编码方式。</li><li>● MJPG: 该编码模式下视频画面需要较高的码流值才能保证图像的清晰度，为了使视频画面达到较佳效果，建议使用相应参考码流值中的最大码流值。</li></ul>

参数	说明
码流控制	<p>视频的码流控制方式，包括如下选项。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 固定码流：码流变化较小，码流保持在设置的码流值附近变化。</li> <li>● 可变码流：码流会随着监视场景等发生变化。</li> </ul> <p> <b>说明</b></p> <p>当“编码模式”设置为“MJPG”时，码流控制方式只能是固定码流。</p>
帧率	视频每秒包含的帧数。帧率越高，图像越逼真和流畅。
分辨率	视频的分辨率。不同设备的最大分辨率可能不同，请以实际界面显示为准。
图像质量	当“码流控制”设置为“可变码流”时，支持设置该参数。数值越大，视频画面质量越好。
码流	根据实际场景选择适合的码流。
音频/视频使能	选择视频使能后，才能用辅码流查看/下载录像，同时开启音频使能后，用辅码流查看/下载的录像才有声音。
音频编码	音频的编码模式。 设置的音频编码模式会对音频和语音对讲同时生效。
采样率	音频的采样频率。

步骤6 （可选）将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。  
配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✔；若失败，显示⚠。单击✔或⚠可查看详细信息。
2. 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.1.2 配置视频参数

配置普通、白天和夜晚三种模式的视频参数。视频参数的效果通过监视画面可以实时查看。

步骤1 在菜单栏单击  设备配置。

步骤2 在设备列表双击要配置的监控设备或单击要配置的监控设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“视频配置”页签设置视频参数。

#### 说明

- 单击“恢复默认”，恢复设备默认参数。
- 在视频画面上滚动鼠标滚轮可以对视频画面进行电子放大，单击右键恢复图像默认大小。
- 单击视频窗口中的 ，可以全屏显示视频窗口；视频窗口全屏显示时，单击  或【ESC】按键，可以恢复到默认大小。

图4-8 视频配置



表4-4 视频参数说明

参数	说明
配置文件	选择设备的配置文件，包括白天、夜晚和普通。
通道	选择设备对应的通道。
颜色模式	视频画面的颜色模式，包括标准、艳丽和柔和三种模式。
亮度	通过线性的调节方式调节图像的整体亮度。值越大图像越亮，反之越暗。
对比度	调节图像的对比度。值越大图像明亮反差越大，反之越小。
伽马	通过非线性方式调节图像的亮度，提高图像的动态显示范围。伽马值越大，图像越亮，请根据实际情况调节图像的伽马值。
饱和度	调整颜色深浅。值越大彩色将越浓，反之越淡。该值不会影响图像的整体亮度。
日/夜模式	设置摄像机图像显示为彩色或者黑白模式。包括如下选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>彩色，摄像机图像显示为彩色图像。</li> <li>自动，根据环境亮度摄像机自动选择显示为彩色图像或者黑白图像。</li> <li>黑白，摄像机图像显示为黑白图像。</li> </ul>

参数	说明
背光补偿模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 关闭：关闭背光补偿模式。</li> <li>● 背光补偿：在逆光环境下，背光补偿能避免在逆光环境下拍摄主体较暗部分出现剪影的现象。</li> <li>● 宽动态：在光照对比强烈的环境下，开启宽动态能抑制过亮的区域，补偿过暗的区域，使画面整体呈现一个较为清楚的状态。</li> <li>● 强光抑制：强光抑制能把强光部分弱化，达到光线平衡。</li> </ul>
通道名	设置摄像机的通道名称，不能为空字符。

步骤5 （可选）设置辅助聚焦。



### 说明

当需要微调设备焦距时，执行此步骤。

1. 单击“辅助聚焦”。  
工具显示“辅助聚焦”界面。

图4-9 辅助聚焦



2. 将设备调到最小焦距，并单击“开始采样”，同时手动将设备调到最大焦距。  
工具显示开始采样后的界面。

图4-10 开始采样



3. 单击“开始微调”。

工具显示最佳区域，通过手动调焦直到焦距指示线进入最佳区域。

### 说明

图中红色线为当前画面的清晰度值，绿色线为焦距从最小到最大的清晰度值。

4. 单击“停止”，停止焦距微调。

图4-11 最终效果



步骤6 (可选) 将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。

配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。

2. 单击“返回”，返回到配置界面。

### 4.5.1.3 配置监视模式

配置如下任意一种监视模式：

- 按普通模式监视。
- 全时段按白天或夜晚模式监视。
- 不同时段使用不同的模式监视，例如8:00~17:00使用白天模式监视，其他时间使用夜晚模式监视。

步骤1 在菜单栏单击  设备配置。

步骤2 在设备列表双击监控设备或单击要配置的监控设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“配置文件管理”页签配置监视模式。

- 按普通模式监视。选择“普通”，则设备按照普通配置监视。

图4-12 配置按照普通模式监视



配置文件管理  普通  全时  按时间切换

保存

- 全时段按白天或夜晚模式监视。选择“全时”，将“总是使用”设置为“白天”，则设备始终按照白天模式监视；设置为“夜晚”，则设备始终按照夜晚模式监视。

图4-13 配置全时段按白天或夜晚模式监视



配置文件管理  普通  全时  按时间切换

总是使用

保存

- 不同时段使用不同的模式监视。选择“按时间切换”，设置白天的开始和结束时间，例如设置白天为8:00~17:00，则该时间段按照白天模式监视，其余时间按照夜晚模式监视。

图4-14 配置不同时段使用不同的模式监视



配置文件管理  普通  全时  按时间切换

白天开始时间

白天结束时间

保存

步骤5 单击“保存”，完成配置。

步骤6 （可选）将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到…”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。

配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示 ；若失败，显示 。单击  或  可

- 查看详细信息。
- 单击“返回”，返回到配置界面。

## 4.5.2 门禁设备

配置门禁控制器的卡号处理规则、修改门禁设备端口号和获取门禁设备操作日志等。

### 4.5.2.1 配置门禁参数



#### 说明

不同门禁设备支持配置的参数可能不同，请以实际界面为准。

- 步骤1 在菜单栏单击  设备配置。
- 步骤2 在设备列表双击门禁设备或单击要配置的门禁设备，然后单击“获取设备信息”。
- 步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。
- 步骤4 配置门禁参数。

图4-15 配置门禁参数

表4-5 门禁参数说明

参数	说明
通道	选择门禁设备通道，“卡号反转”设置将在该门禁设备通道生效。

参数	说明
卡号反转	<p>设置门禁控制器的卡号处理规则，默认为“卡号正序”。</p> <p>当从读卡器读取的卡号与实际卡号不同时，请选择“卡号反序”或“HID”，使读卡器读取的卡号 and 实际卡号相同。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 卡号反序：当门禁控制器和第三方读卡器配合使用，且从读卡器读取的卡号 and 实际卡号字节顺序相反，例如从读卡器读取的卡号是十六进制12345678，实际卡号是十六进制78563412，选择“卡号反序”，使读卡器读取的卡号 and 实际卡号相同。</li> <li>● HID：当门禁控制器和第三方HID韦根读卡器配合使用，且从读卡器读取的卡号 and 实际卡号不同，例如从读卡器读取的卡号是十六进制1BAB96，实际卡号是78123456，选择“HID”，使读卡器读取的卡号 and 实际卡号相同。</li> </ul>
日志记录	单击“获取”，在弹出的对话框选择保存路径，将获取设备的操作日志并保存到该路径。
读卡器序号	选择需要设置波特率和开启OSDP功能的读卡器。选择后，配置的波特率和OSDP功能将在该读卡器生效。
波特率	用于配置门禁控制器与读卡器之间的通信速率。提高波特率可以提升通信速率。波特率默认为9600。
OSDP使能	当门禁控制器与第三方读卡器配合使用，且两者之间使用OSDP协议通信时，请开启OSDP功能。开启后，门禁控制器与第三方读卡器才能正常通信。

步骤5 （可选）将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。  
配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
2. 单击“返回”，返回到配置界面。

## 4.5.2.2 配置网络参数

步骤1 在菜单栏单击  设备配置。

步骤2 在设备列表双击门禁设备或单击要配置的门禁设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 配置网络参数。

图4-16 配置网络参数

表4-6 网络参数说明

参数	说明
TCP端口号	修改设备端口号，并单击“保存”。修改后，添加该设备到平台时，需要填写修改后的端口号。
主机IP	主动注册配置的主机IP地址。
主机端口	主动注册配置的主机端口号。
设备ID	主动注册配置的设备ID。
主动注册使能	启用“主动注册使能”，门禁设备主动注册到服务器，向用户指定服务器汇报当前设备网络所在位置，方便服务器客户端软件访问设备。

步骤5 修改完成后，单击“保存”，系统会向设备下发填写的主动注册参数。

步骤6 （可选）将配置应用到其他设备。

- 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
- 单击“返回”，返回到配置界面。

### 4.5.3 对讲设备（VTH/VTO/VTS）

- VTH: 室内机。
- VTO: 门口机。
- VTS: 管理机。

#### 4.5.3.1 VTO

步骤1 在菜单栏单击 设备配置。

步骤2 在设备列表双击VTO设备或单击要配置的VTO设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 配置VTO设备参数，单击“保存”。

图4-17 配置VTO设备参数



表4-7 配置VTO设备参数

参数	说明	
设备类型	选择“门口机”或“围墙机”。	
物理信息	期号	填写VTO设备所在期号。
	幢	填写VTO设备所在幢号。
	单元	填写VTO设备所在单元号。
	分机号	VTO设备的分机号。
	中心呼叫号码	VTO设备的中心呼叫号码，默认888888。
	VTO号	VTO设备的VTO号。
SIP服务器信息	服务器类型	选择/、VTO、私有服务器、VTNS中转服务器类型。
	服务器地址	SIP服务器的地址。
	SIP服务器域名	SIP服务器的域名。
	注册时间	SIP服务器的注册时间。
	服务器端口	SIP服务器的端口号。
	注册密码	SIP服务器注册密码。
	启用状态	选择“启用状态”，开启SIP服务器。
配置后重启	选择“配置后重启”，配置后重启设备。取消选择，配置后不重启设备。	

步骤5 (可选) 将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。

配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可

- 查看详细信息。
- 单击“返回”，返回到配置界面。

## 4.5.3.2 VTH

### 4.5.3.2.1 网络配置

- 步骤1 在菜单栏单击  设备配置。
- 步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。
- 步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。
- 步骤4 在“网络配置”页签下，配置VTH设备本机设置、SIP服务器参数。
- 步骤5 单击“确定”。

图4-18 网络配置



图4-18展示了网络配置界面，分为“本机设置”和“SIP服务器”两个部分。

**本机设置**

- 房间号: 201#0
- 主机IP: [IP地址输入框] 主室内机
- 主机用户名: [用户名输入框] 主机密码: [密码输入框]
- SSH

**SIP服务器**

- 服务器IP: [IP地址输入框] 网络端口号: [端口号输入框]
- 注册密码: [密码输入框] 域名: VDP11
- 用户名: admin11 登录密码: [密码输入框]
- 启用状态

底部有“确定”和“应用到...”按钮。

表4-8 本机配置参数

参数	说明
房间号	房间号码。
主机IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>设置主机的IP地址。</li> </ul> <p> <b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>选择“主室内机”，则默认该IP为主机，不用配置主机用户名、密码、IP地址。</li> <li>选择“从室内机”，则需配置主机用户名、密码、IP地址。</li> </ul>
主机用户名	填写主机的登录用户名。

参数	说明
主机密码	填写主机的登录密码。
SSH	选择“SSH”。  <b>说明</b> SSH, Secure Shell的缩写, 是一种安全的连接方式。

表4-9 SIP服务器配置

参数	说明
服务器IP	SIP服务器的IP地址。
网络端口号	SIP服务器的网络端口号。
注册密码	SIP服务器的注册密码。
域名	SIP服务器的域名。
用户名	SIP服务器的登录用户名。
登录密码	SIP服务器的登录密码。
启用状态	选择“启用状态”。

步骤6 (可选) 将配置应用到其他设备。

- 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
- 单击“返回”，返回到配置界面。



任一模式下单击“应用到...”，只配置该模式下的参数。如果想应用全部，需切换页签重复配置。

#### 4.5.3.2.2 网络终端

步骤1 在菜单栏单击 设备配置。

步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 (可选) 如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“网络终端”页签下，选择“主门口机”，配置主门口名称、IP地址、用户名和密码，选择“启用状态”。

步骤5 单击“保存”。

图4-19 网络终端

步骤6 (可选) 将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
2. 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.3.2.3 修改用户密码

步骤1 在菜单栏单击 设备配置。

步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 (可选) 如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“密码”页签下，修改信息。

步骤5 单击“确定”。

图4-20 修改用户密码

步骤6 (可选) 将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
2. 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.3.2.4 报警设置

步骤1 在菜单栏单击 设备配置。

步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 (可选) 如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击

“确定”。

步骤4 在“报警设置”页签下，配置报警参数。

步骤5 单击“确定”。

图4-21 报警设置

区	类型	常开/闭	状态	进入延时	退出延时
1	红外	常开	瞬时报警	0S	0S
2	红外	常开	瞬时报警	0S	0S
3	红外	常开	瞬时报警	0S	0S
4	红外	常开	瞬时报警	0S	0S
5	红外	常开	瞬时报警	0S	0S
6	红外	常开	瞬时报警	0S	0S
7	红外	常开	瞬时报警	0S	0S
8	红外	常开	瞬时报警	0S	0S

确定

表4-10 报警设置参数

参数	说明
区	区号。
类型	选择“红外”、“煤气”、“烟感”、“紧急按钮”、“门磁”、“盗警”、“周界”、“门铃”。的报警类型。
常开/闭	选择“常开”或“常闭”。
状态	选择“瞬时报警”、“延时报警”、“旁路”、“移除”。
进入延时	状态选择“延时报警”，选择进入延时的时长。
退出延时	状态选择“延时报警”，选择退出延时的时长。

步骤6 (可选) 将配置应用到其他设备。

- 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。  
配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
- 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.3.2.5 模式设置

步骤1 在菜单栏单击 设备配置。

步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 (可选) 如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

- 步骤4 在“模式设置”页签下，配置模式参数，单击“确定”。  
根据自身模式状态，不同模式下开启或关闭有线防区。

图4-22 模式设置

- 步骤5 (可选) 将配置应用到其他设备。
- 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。  
配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
  - 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.3.2.6 布防

设置不同布防模式的布防密码。

- 步骤1 在菜单栏单击 设备配置。
- 步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。
- 步骤3 (可选) 如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。
- 步骤4 在“布防”页签下，选择布防模式，输入布防密码。单击“确定”。

图4-23 布防

#### 说明

布防密码为6位数字。

- 步骤5 (可选) 将配置应用到其他设备。
- 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。  
配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。

2. 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.3.2.7 撤防

填写撤防操作需输入的撤防密码。

步骤1 在菜单栏单击 设备配置。

步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“撤防”页签下，输入撤防密码。

步骤5 单击“确定”。

图4-24 撤防



撤防

撤防密码  \*请输入撤防密码!

确定

#### 说明

撤防密码为6位数字。

步骤6 （可选）将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到…”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。

配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。

2. 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.3.2.8 预留信息

预留您的信息便于密码重置操作。

步骤1 在菜单栏单击 设备配置。

步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“预留信息”页签下，配置预留信息。

步骤5 填写您的手机号码。

步骤6 单击“保存”。

图4-25 预留信息



预留信息

手机号  保存

步骤7 (可选) 将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
2. 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.3.2.9 IPC信息

步骤1 在菜单栏单击。

步骤2 在设备列表双击VTH设备或单击要配置的VTH设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 (可选) 如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“IPC信息”页签下，在下拉列表中选择要配置的IPC编号。

步骤5 配置IPC名称、IP地址、用户名、IPC密码，单击“保存”。

图4-26 IPC信息



图4-26展示了IPC信息的配置界面。界面顶部有一个下拉菜单，当前显示为“IPC 0”。下方是配置表单，包含以下字段：

- IPC名称：输入框，值为“123456”。
- 码流类型：下拉菜单，值为“主码流”。
- IPC IP：输入框，显示IP地址格式。
- IPC端口：输入框，值为“554”。
- IPC用户名：输入框，值为“admin”。
- IPC密码：输入框，显示为掩码“●●●●●”。

界面底部有两个按钮：“清空配置”和“保存”。

表4-11 配置IPC参数

参数	参数说明
IPC名称	设置IPC的名称。
IPC IP	填写需要修改的IP地址。
IPC用户名	填写IPC登录用户名。
参数	参数说明
码流类型	选择“主码流”或“辅码流”。根据实际场景选择适合的码流。
IPC端口	IPC的端口号。
IPC密码	填写IPC登录密码。

步骤6 (可选) 将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
2. 单击“返回”，返回到配置界面。

#### 4.5.3.3 VTS

- 步骤1 在菜单栏单击  设备配置。
- 步骤2 在设备列表双击VTS设备或单击要配置的VTS设备，然后单击“获取设备信息”。
- 步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。
- 步骤4 配置VTS设备参数。
- 步骤5 单击“保存”。

图4-27 配置VTS设备参数

### SIP服务器信息

服务器地址

服务器端口

SIP服务器域名

使能

---

### 新增门口机

门口机IP

门口机名字

用户名

密码

中号

使能

表4-12 SIP服务器信息

参数	说明
服务器地址	SIP服务器IP地址
SIP服务器域名	SIP服务器域名。
服务器端口	SIP服务器端口。
使能	选择“使能”。

表4-13 新增门口机

参数	说明
新增门口机	单击“新增门口机”，新增门口机。
门口机编号	添加的门口机编号。
类型	选择“单元门口机”或“围墙机”

参数	说明
门口机名字	VTS门口机名称。
门口机IP	VTS门口机IP地址。
用户名	VTS门口机登录用户名。
密码	VTS门口机登录密码。
中号	VTS门口机中号信息。
使能	选择“使能”。

## 4.5.4 安卓广告机设备

支持批量配置安卓广告机设备的APP的IP地址、Android调试，以及导出设备日志到本地。

### 4.5.4.1 APP配置

支持批量修改APP注册时的IP地址。

步骤1 在菜单栏单击  设备配置。

步骤2 在设备列表双击要配置的安卓广告机设备或单击要配置的安卓广告机设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“APP配置”页签下，填写APP注册的IP地址信息。单击“修改”。

步骤5 （可选）将配置应用到其他设备。

- 单击“应用到…”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。  
配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示 ；若失败，显示 。单击  或  可查看详细信息。
- 单击“返回”，返回到配置界面。

图4-28 APP配置



### 4.5.4.2 Android调试

配置Android调试开关。

步骤1 在菜单栏单击  设备配置。

步骤2 在设备列表双击要配置的安卓广告机设备或单击要配置的安卓广告机设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“Android调试”页签下，选择“开”。单击“调试”。

步骤5 （可选）将配置应用到其他设备。

1. 单击“应用到...”，在设备导航树选择需要应用该配置的设备，单击“配置”。  
配置应用到设备。若应用成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。
2. 单击“返回”，返回到配置界面。

图4-29 Android调试



### 4.5.4.3 导出日志

导出安卓广告机设备日志到本地。


步骤1 在菜单栏单击  设备配置。

步骤2 在设备列表双击要配置的安卓广告机设备或单击要配置的安卓广告机设备，然后单击“获取设备信息”。

步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。

步骤4 在“导出日志”页签下，单击“选择路径”，选择要导出的文件夹。单击“导出日志”。  
进度提示导出日志速度的百分比。

图4-30 导出日志



## 4.5.5 报警主机设备

### 4.5.5.1 设备信息

此页面仅用于展示获取到的设备信息。

图4-31 设备信息

设备信息	网络设置
<b>能力集信息</b>	
报警输入个数	<input type="text"/>
报警输出个数	<input type="text"/>
<b>版本信息</b>	
硬件版本	<input type="text"/>
单片机版本	<input type="text"/>
Web版本	<input type="text"/>
安全基线版本	<input type="text"/>

#### 4.5.5.2 配置网络参数

- 步骤1 在菜单栏单击 设备配置。
- 步骤2 在设备列表双击报警主机设备或单击要配置的报警主机设备，然后单击“获取设备信息”。
- 步骤3 （可选）如果提示登录设备，请在“登录”对话框填写登录设备的用户名和密码，单击“确定”。
- 步骤4 配置网络参数。

图4-32 配置网络参数

设备信息	网络设置
<b>2G/4G</b>	
启用	<input type="checkbox"/>
拨号使能	<input type="checkbox"/>
网络类型	<input type="text"/>
APN	<input type="text"/>
鉴权方式	NO_AUTH
拨号号码	<input type="text"/>
用户名	<input type="text"/>
密码	<input type="text"/>
<input type="button" value="应用"/> <input type="button" value="刷新"/>	

表4-14 网络参数说明

参数	说明
启用	勾选则表示启用2G/4G模块，不勾选则表示禁用2G/4G模块。
拨号使能	勾选则表示启用蜂窝数据网络，不勾选则表示禁用蜂窝数据网络。
网络类型	用于选择设备支持的网络类型。
APN	用于拨号上网的网络接入点名称。
鉴权方式	用于拨号上网的鉴权方式。
拨号方式	用于拨号上网的号码。
用户名	用于拨号上网的用户名
密码	用于拨号上网的密码。

## 4.6 配置系统信息

### 4.6.1 校准设备时间

在实行夏令时的国家或者地区使用设备时，需要执行此步骤。

步骤1 在菜单栏单击  系统配置，单击“校时”页签。

步骤2 在设备导航树选择需要校准的单台或者多台设备。

步骤3 根据实际情况选择设备同步时间的方式。

- 在“时间同步”区域单击“手动同步”，同步设备时间为设置的时间。
- 在“时间同步”区域单击“同步PC”，以PC时间为基准调整设备时间。
- 在“时区”区域选择“NTP设置”，设置NTP服务器参数，参数说明请参见表4-15。

步骤4 （可选）选择“启用夏令时”，设置夏令时参数。

步骤5 单击“保存”。

图4-33 设置时间

### 时间同步

PC时间 2020-08-17 14:48:16 同步PC

2020-08-17

23:59:59

手动同步

### 夏令时

启用夏令时

夏令时类型  日期  星期

开始时间 1月 1 00:00

结束时间 2月 1 00:00

保存

图4-34 NTP设置

NTP设置

NTP服务器 clock.isc.org

NTP端口 123 (0~65535)

更新周期 10 分钟(0~65535)

保存

表4-15 NTP参数说明

参数	说明
NTP服务器	设置为对接NTP服务器的IP地址或者域名。
NTP端口	设置为对接NTP服务器的端口。
更新周期	设备向NTP服务器同步时间的间隔时间。

表4-16 夏令时参数说明

参数	说明
夏令时类型	根据实际情况选择类型为“日期”或者“星期”。
开始时间	设置夏令时的开始时间和结束时间。
结束时间	

## 4.6.2 重启设备

自动重启或者手动重启设备。

### 说明

重启会造成业务中断，请尽量选择业务量小的时间重启设备。


步骤1 在菜单栏单击  系统配置。

步骤2 在设备导航树选择需要重启的单台或者多台设备。

步骤3 根据实际情况选择设备的重启方式。

- 若要“自动重启”，选择“自动重启”，设置重启星期和时间，单击“确定”，设备在对应时间自动重启。
- 若要“手动重启”，单击“重启”，设备立即重启。

图4-35 重启设备



自动重启

自动重启    星期天    00:00    确定

手动重启

重启

## 4.6.3 恢复设置

### 4.6.3.1 恢复默认

通过“恢复默认”，除如下信息以外，其他信息均会恢复为默认设置。

- 设备IP地址等网络参数。
- 所有用户信息（包括admin的密码、添加的用户等）。

步骤1 在菜单栏单击  系统配置。

步骤2 在设备导航树选择需要恢复默认的单台或者多台设备。

步骤3 单击“恢复”页签。

步骤4 单击“恢复默认”，然后单击“确定”，开始恢复设备的默认设置。

若恢复默认成功，设备右侧显示 ；若失败，显示 。单击  或  可查看详细信息。

图4-36 恢复设备默认设置



恢复

恢复出厂    恢复默认

### 4.6.3.2 恢复出厂

通过“恢复出厂”，设备所有参数（包括设备IP地址等网络参数）均会恢复到默认设置。

步骤1 在菜单栏单击  系统配置。

步骤2 在设备导航树选择需要恢复出厂的单台或者多台设备。

步骤3 单击“恢复”页签。

步骤4 单击“恢复出厂”，根据提示单击“确定”，开始恢复设备的出厂设置。

若恢复出厂成功，设备右侧显示 ；若失败，显示 。单击  或  图标可查看详细信息。

图4-37 恢复设备出厂设置



### 4.6.3.3 导出设备配置到本地

步骤1 在菜单栏单击  系统配置，单击“恢复”页签。

步骤2 在设备导航树选择需要导出信息的单台或者多台设备。

步骤3 单击“导出”，在弹出的窗口选择保存位置，填写文件名称，单击“保存”。

若导出成功，设备右侧显示 ；若失败，显示 。单击  或  可查看详细信息。

图4-38 导出设备配置到本地



### 4.6.3.4 复制其他设备的配置

同一类型、型号和软件版本的设备，支持配置复用，即完成一台设备配置后，与该设备相同类型、型号和软件版本的其他设备，通过导入配置，可以一次性应用相同的配置，而无需一一重新配置。

#### 前提条件

已准备好配置文件。

#### 操作步骤

步骤1 在菜单栏单击  系统配置，单击“恢复”页签。

步骤2 在设备导航树选择单台或者多台设备。

步骤3 单击“导入”，根据界面提示导入配置信息，该配置信息将应用到选择的设备中与配置信息所属设备相同类型、型号和软件版本的设备上。

若导入成功，设备右侧显示 ；若失败，显示 。单击  或  可查看详细信息。

图4-39 导入配置到设备



## 4.6.4 修改设备密码

步骤1 在菜单栏单击  系统配置。

步骤2 在设备导航树选择单台或者多台设备。



### 说明

选择的多台设备的登录密码必须相同。

步骤3 单击“密码”页签。

步骤4 填写设备旧密码，单击“校验”。

如果设备旧密码填写正确，即可设置新密码，否则无法设置新密码，请确保旧密码填写正确。

步骤5 设置新密码。

请根据密码强弱提示设置高安全性密码。

步骤6 单击“确定”。

图4-40 修改设备密码

### 密码修改

旧密码	<input type="password"/>	<input type="button" value="校验"/>
新密码	<input type="password"/>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><span>弱</span><span>中</span><span style="background-color: green; color: white;">强</span></div>	
确认密码	<input type="password"/>	<input type="button" value="确定"/>

密码8~32位，且至少包含数字、字母和常用字符中的两种（字符为除“;”、“&”这五个字符外的任意可见字符）

\*设定新密码后，请在“搜索设置”中重新设置密码或重新导入修改后的(\*.csv)文件



### 说明

新密码可设置为6位纯数字，或8位~32位必须由数字、字母和特殊字符（除“'”、“””、“;”、“:”、“&”外）三种类型中的至少两种组成。请根据密码强弱提示设置高安全性密码。

## 4.6.5 视频配置

用于设置设备上视频的视频制式。

步骤1 在菜单栏单击  系统配置，单击“批量”页签。

步骤2 在设备导航树选择要设置视频制式的设备，在“视频制式”下拉列表选择视频制式，单击“保存”。

若视频制式设置成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。

图4-41 设置视频制式

## 4.6.6 批量表单操作

用于批量配置表单操作。

步骤1 在菜单栏单击 系统配置，单击“批量”页签。

步骤2 在设备导航树选择要设置视频制式的设备，在“视频制式”下拉列表选择视频制式，单击“保存”。

若视频制式设置成功，设备右侧显示✓；若失败，显示▲。单击✓或▲可查看详细信息。

步骤3 选择“操作类型”。单击“打开”，填写模板信息。单击“配置”。

图4-42 批量配置表单操作

表4-17 操作类型参数说明

参数	说明
批量修改IP	批量修改表格内的IP地址。
生成登录密码	批量生成登录密码。
修改密码	批量修改登录用户密码。
批量升级	批量升级设备。
允许清单追加	批量配置IP地址允许访问设备。
禁用清单追加	批量配置IP地址禁止访问设备。
编码配置	批量配置编码参数。 <b>说明</b> 仅支持配置h264或h265，支持设置码流，支持智能编码开启和关闭。
批量配置VTO密码	批量修改VTO设备的工程密码、胁迫密码、开锁密码、发卡密码。

## 4.6.7 产品授权

### 4.6.7.1 更新设备License

当设备License出现问题后，需要更新License。本方式需要联系技术支持人员通过申请License电子流申请License。

步骤1 在菜单栏单击  系统配置，选择“授权 > 通用”。

步骤2 在设备导航树选择需要授权的单台或者多台设备。

步骤3 单击“导出配置”，导出设备配置信息到本地。

若导出配置成功，设备右侧显示 ；若导出配置失败，设备右侧显示 。单击  或  查看详细信息。

步骤4 联系对接的技术支持人员获取License。



#### 说明

License需要绑定设备配置信息。联系技术支持人员时，需提供设备配置信息。

步骤5 导入License到设备。

1. 单击“选择License”，选择申请的License。

2. 单击“导入License”，将License导入设备。

图4-43 更新设备License

### 4.6.7.2 一键授予设备License

当公司研发人员需要临时授予设备License，可以采用本方式。本方式直接授予设备License，而无需使用电子流申请License，授予的License有效期为30天。



#### 注意

- 仅公司员工具有本操作权限。
- 在公司内网操作。
- 授权内容为所填写的料号的配置。

步骤1 在菜单栏单击  系统配置，选择“授权 > 研发”。

步骤2 （可选）如果未登录，请登录。单击“登录”，在弹出的对话框填写员工工号和密码，单击“确定”。

步骤3 在设备导航树选择需要授权的单台或者多台设备。

步骤4 填写设备料号(P/N)，单击“一键授权”。

若一键授权成功，设备右侧显示 ；若一键授权失败，显示 。单击  或  查看详细

信息。

图4-44 一键授权



### 4.6.7.3 一键恢复设备License为出厂状态

当设备出现问题需要维修时，为确保顺利维修，建议维修之前先恢复设备License为出厂状态。



#### 注意

- 仅公司员工具有本操作权限。
- 在公司内网操作。
- 设备必须在产线生产过。
- 设备必须有序列号（S/N）和整机料号，且必须和产线生产时所设置的一致。

步骤1 在菜单栏单击 系统配置，选择“授权 > 维修”。

步骤2 （可选）如果未登录，请登录。单击“登录”，在弹出的对话框填写员工工号和密码，单击“确定”。

步骤3 在设备导航树选择需要授权的单台或者多台设备。

步骤4 填写设备料号，单击“一键重置”。

将设备License重置为出厂状态。若重置成功，设备右侧显示 ；若重置失败，设备右侧显示 。单击 或 查看详细信息。

图4-45 一键重置



## 4.6.8 证书管理

### 4.6.8.1 国标35114简介

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB 35114-2017）已正式发布。该标准规定公共安全领域视频监控联网视频信息以及控制信令信息安全保护的技术要求。标准根据安全保护强弱，将前端设备安全能力分为三个等级，等级和等级具有的能力请参见表4-18。当前大部分设备只支持A级标准。



#### 说明

- 设备指IPC、球机、NVR等编码设备。
- 下文出现的国标35114协议，都指国标35114协议A级。

表4-18 等级与能力

等级	基于数字证书与管理平台双向设备认证能力、用户双向设备认证能力、控制信令校验等能力	基于数字证书的视频数据签名能力	视频加密能力
A	√	-	-
B	√	√	-
C	√	√	√

#### 4.6.8.2 配置流程

采用国标35114协议组网，组网中设备完成基础配置后，需要执行“国标35114配置流程”所示流程开启国标35114协议。配置流程说明请参见“配置流程说明”。

图4-46 国标35114配置流程




表4-19 配置流程说明

流程	说明
配置国密协同服务器	选配项。安全模块形态包括芯片、TF卡和软件(国密协同服务器)。如果采用前两种形态,无需配置该项。安全模块含有密码算法、安全功能,实现秘钥管理机制。
获取证书文件	证书文件包括设备身份证书、CA证书和用户证书。如果有吊销证书需要获取吊销列表文件。
导入证书文件	将获取的证书文件导入到各设备中,用于验证对端设备或接入用户身份是否合法。
开启35114协议	启用35114协议,组网设备之间采用35114协议交互。
结果验证	确认配置的35114协议可用。

### 4.6.8.3 开启35114协议

启用35114协议,确认设备间采用35114协议交互。

步骤1 在菜单栏单击,单击“证书管理”页签。

步骤2 在设备导航树选择需要导入配置文件的设备。

步骤3 准备配置文件。在“GB28181配置”区域单击“下载模板”,根据组网情况填写模板,并保存。



#### 说明

表中出现的服务器X, X代表数字1或2。如果配置两个SIP服务器则服务器1和服务器2都要配置

表4-20 参数说明

参数	说明
IP	待配置35114协议的设备IP。
接入总使能	设置为TRUE,确认开启协议总开关。
服务器X-平台接入使能	设置为2,确认开启35114协议。
服务器X-编号	SIP服务器编号,默认为34020000002000000001。例如:IPC对接NVR,NVR作为IPC的SIP服务器,则此处填写为NVR的编号。下文提及的SIP服务器都是相同的概念。
服务器X-域	SIP服务器域名编号,默认为3402000000
服务器X-IP	SIP服务器IP。
服务器X-设备编号	作为SIP服务器的设备为接入设备分配的编号,每台设备的编号是唯一的,默认为34020000001320000001。
服务器X-密码	默认为12345678。
服务器X-本地端口	默认为5060。
服务器X-服务器端口	SIP服务器端口,默认为5060。
服务器X-注册有效期	注册后的有效时长,默认为3600,单位:秒。
服务器X-注册间隔	两次注册之间的时间间隔,默认为60,单位:秒。

参数	说明
服务器X-心跳周期	设备与SIP服务器之间保活时间，默认为60。
服务器X-最大心跳超时次数	统计设备与SIP服务器在超过心跳时间的次数，一旦超过此次数，即设备主动断开与SIP服务器之间的通讯。默认为3次。
服务器X-行政区划代码	默认为6532。
接服务器X-入模块识别码	设备以何种方式与SIP服务器进行通讯，一般为设备端与服务器端约定好的值，默认为00000101。
服务器X-通道ID	设置通道号，默认为34020000001310000001。
服务器X-报警级别	设置报警级别，默认为1。
服务器X-报警通道ID	设置报警通道号，默认为34020000001310000001。
服务器X-报警级别	设置报警级别，默认为1。
服务器X-报警通道ID	设置报警通道号，默认为34020000001310000001。
服务器X-音频输出通道ID	

步骤4 在“GB28181配置”区域，单击“打开”，根据提示选择制作的模板文件，单击“导入”。

图4-47 启用35114协议



## 4.6.8.4 导入证书到设备

### 4.6.8.4.1 获取证书文件

以离线的方式通过PKCS#10标准证书请求文件向证书颁发机构申请本地设备身份证书，并获取CA证书、CRL吊销列表；向对端接入设备管理者获取对端设备身份证书；向设备管理员获取用户证书。

在线颁发数字证书的情形下设备会自动连接证书颁发机构服务器获取证书，无需用到工具。

### 获取本地身份证书

通过工具从设备端导出本地设备证书请求到本地，通过证书请求发送到证书颁发机构，申请本地设备身份证书。

步骤1 在菜单栏单击  系统配置，单击“证书管理”页签。

步骤2 在设备导航树选择一台或多台设备。

步骤3 在“导出证书请求”区域选择网络类型。

- 公安信息网：公安机关因工作需要，专门设立的网络。
- 视频专网：为了保证网络带宽和视频的流畅性，建立的视频专用网络。

步骤4 单击“打开”，指定证书请求保存路径。

步骤5 单击“导出”，导出证书请求到指定保存路径。

步骤6 将证书请求发送到用户指定的证书颁发机构，申请本地设备身份证书。

图4-48 导出证书请求

导出证书请求			
证书类型	身份证书	网络类型	公安信息网
导出路径	D:/		打开 导出

## 获取远端身份证书

向对端接入设备管理者获取对端设备身份证书。

## 获取CA证书和CRL吊销列表

一般情况下申请本地设备身份证书时，证书机构返回身份证书时，同时反馈CA证书和CRL吊销列表。如果没有反馈请在证书机构网站下载。

## 获取用户证书

根据国标35114规定，为WEB用户提供U盾登录方式，校验用户身份。联系设备管理员获取用户证书。用户证书的申请与制作方法，请参见35114解决方案的部署指南。

### 4.6.8.4.2 导入证书文件

将证书文件导入到设备，用于双向身份认证。

步骤1 在菜单栏单击 系统设置，单击“证书管理”页签。

步骤2 在设备导航树选择一台或多台设备。

步骤3 按照顺序，导入CA证书、本地身份证书、远端身份证书、用户证书、CRL吊销列表。

1. 单击“打开”，选择证书。

- 本地身份证书选择证书存放的文件夹，导入时设备自动匹配序列号，导入正确的证书文件。
- 远端身份证书选择证书时按【Ctrl】键，支持选择多个证书文件。
- CA证书请根据证书机构提供导入。如果CA证书有多级，先导入根CA证书再导入子CA证书。如果本地证书、远端证书、用户证书由不同的CA机构签发，多个机构的CA证书都需要导入。

2. 单击“导入”，导入证书。

若成功导入证书，设备右侧显示 ；若失败，显示 。单击 或 可查看详细信息。

### 4.6.8.5 （可选）配置国密协同服务器

安全模块采用软件（国密协同服务器）形态时需要配置。国密协同服务器含有密码算法、安全功能，实现密钥管理机制。配置国密协同服务器后，才可以导出设备的证书请求文件用于申请设备身份证书。安全模块采用芯片或TF卡等硬件密码模块，忽略此章节。

## 前提条件

已部署国密协同服务器，并且已获取国密协同服务器的IP地址、端口号。

## 操作步骤

- 步骤1 在菜单栏单击  系统配置，单击“证书”页签。
- 步骤2 在设备列表选择需要配置国密协同服务器的设备，支持选择多个。
- 步骤3 在“国密协同服务器”区域填写国密协同服务器的IP地址和端口号。
- 步骤4 单击“保存”。

图4-49 配置国密协同服务器



### 4.6.8.6 结果验证

详细介绍请参见“附录1 验证35114协议”。

## 4.7 重置密码

重置设备管理员admin的登录密码。

### 说明


- 工具仅支持重置与工具所在PC同一网段的设备的密码，且仅支持重置设备的管理员admin的密码。如果需要重置设备其他用户的密码，需要使用管理员账号登录设备，来修改其他用户的密码。
- 仅支持重置已初始化的设备的密码。
- 不同设备支持密码重置的能力可能不一样，部分设备不支持密码重置。设备列表中设备置灰表示该设备不支持密码重置。

### 4.7.1 批量重置

适用于同时重置两台或两台以上设备登录密码的情形。使用该方式，仅支持通过发送XML文件重置设备登录密码。

- 步骤1 在菜单栏单击  密码重置。
- 步骤2 在设备列表选择需要重置密码的设备，单击“批量重置”，在弹出的对话框单击“确定”。
- 步骤3 导出ExportFile.xml文件。
  1. 单击“浏览”，在弹出的对话框选择ExportFile.xml文件的保存路径，单击“选择”。
  2. 单击“下一步”，根据提示操作，完成ExportFile.xml导出。
- 步骤4 使用通过设备厂商官方认证的企业邮箱将导出的ExportFile.xml文件发送给当地的技术支持团队，并从此团队获取result.xml文件。

图4-50 导出ExportFile.xml



步骤5 导出result.xml。单击“打开”，从保存路径导入result.xml文件，单击“下一步”。  
导入XML文件成功后，自动进入修改密码界面。



### 说明

若导入XML的窗口已关闭，在“密码重置”界面左上方单击“导入Result.xml”，在弹出的对话框导入result.xml文件。

图4-51 导入result.xml



步骤6 修改密码。

输入“新密码”和“确认密码”。

步骤7 单击“完成”，工具开始重置设备密码。

若重置成功，设备右侧显示✓；若重置失败，设备右侧显示▲。单击✓或▲查看详细信息。



### 说明

设备不同，密码长度不同。新密码可设置为6位纯数字，或8位~32位必须由数字、字母

和特殊字符（除“'”、“”、“;”、“:”、“&”外）三种类型中的至少两种组成。  
请根据密码强弱提示设置高安全性密码。

图4-52 重置密码



## 4.7.2 单台重置

重置单台设备登录密码。

### 说明

设备不同重置密码方式可能不同，请以实际界面为准，本文以重置一款设备的登录密码为例。

步骤1 在菜单栏单击  密码重置。

步骤2 在设备列表选择需要密码重置的设备，单击“密码重置”。

步骤3 重置密码。设备支持的密码重置方式以界面显示为准。

- 通过扫描二维码重置密码。
  1. 选择“重置方式”为“二维码”。
  2. 按照提示获取并填写安全码。
  3. 设置新密码。
- 通过发送XML文件重置密码，详细介绍请参见“4.7.1 批量重置”。

### 说明

新密码可设置为6位纯数字，或8位~32位必须由数字、字母和特殊字符（除“'”、“”、“;”、“:”、“&”外）三种类型中的至少两种组成。请根据密码强弱提示设置高安全性密码。

步骤4 单击“确定”，开始重置设备登录密码。

若重置成功，设备右侧显示 ；若重置失败，设备右侧显示 。单击  或  查看详细信息。

图4-53 重置密码



## 4.8 楼宇配置

配置楼宇组织设备，根据实际使用场景关联设备与组织节点，并下发配置。

图4-54 楼宇配置界面



### 4.8.1 配置全局参数

配置服务器和VTO、VTH设备信息。

步骤1 单击“ > 全局参数”。

步骤2 配置楼宇设备信息。

图4-55 配置全局参数



全局参数配置界面截图，显示了以下配置项：

中心呼叫号码	888888	服务器类型	私有服务器
服务器地址	192.168.1.108	服务器端口	5080
服务器用户名	admin	服务器密码	123456
Sip域	VDP	注册密码	123456
VTO用户名	admin	VTO密码	admin123
VTH用户名	admin	VTH密码	123456

底部有一个蓝色的“确定”按钮。

表4-19 全局参数说明

参数	说明
中心呼叫号码	输入中心呼叫号码。默认为888888。
服务器类型	选择服务器类型。默认选择“私有服务器”。
服务器地址	输入服务器地址。默认为192.168.1.108。
服务器用户名、密码	输入服务器用户名和密码。默认为admin。
Sip域、注册密码	输入Sip域及注册密码。默认为VDP和123456。
VTO/VTH用户名、密码	输入VTO和VTH设备的用户名及密码。 <ul style="list-style-type: none"><li>• VTO用户名和密码默认为admin和admin123。</li><li>• VTH用户名和密码默认为admin和123456。</li></ul> <p> <b>说明</b></p> <p>所有VTO和VTH设备的用户名和密码要求统一，否则会导致配置失败。</p>

步骤3 单击“确定”保存配置。

## 4.8.2 添加组织节点

用户可根据实际使用场景添加组织树节点及数量。

步骤1 单击“ > 设备树”。

步骤2 单击“添加节点”，根据实际使用场景配置楼宇组织节点信息。

图4-56 添加节点

组织树节点
×

区
 幢
 单元

区	起始区号	<input type="text" value="1"/>	数量	<input type="text" value="3"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 围墙机
幢	起始幢号	<input type="text" value="1"/>	数量	<input type="text" value="3"/>	
单元	起始单元号	<input type="text" value="1"/>	数量	<input type="text" value="3"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 单元门口机(主) <input checked="" type="checkbox"/> 单元门口机(从)
楼层	起始楼层号	<input type="text" value="1"/>	数量	<input type="text" value="3"/>	
房间	起始房间号	<input type="text" value="1"/>	数量	<input type="text" value="3"/>	
分机	起始分机号	<input type="text" value="0"/>	数量	<input type="text" value="2"/>	

\*分机号为0默认为主机!

\*允许添加设备节点最大为10000个!



### 说明

- 若选择“区”、“幢”、“单元”，则对应组织节点使能。
- 若选择“围墙机”，则在每个区下添加一个围墙机节点。区不使能时，添加在工程节点下。
- 若选择“单元门口机（主）”或“单元门口机（从）”，则在每个单元下添加一个单元主门口机或单元从门口机。单元不使能时，单元门口机添加在幢节点下，以此类推，最高添加到工程节点下。
- 分机号为0默认为主机。
- 组织树中允许添加的设备节点总数不超过10000个。

步骤3 单击“确定”保存节点配置。

## 4.8.3 设置关联

将设备与组织节点一一关联，并查看关联信息下发状态。

步骤1 单击“ 设备配置 > 设备树”。

步骤2 在设备树中选择设备，组织树中选择与设备关联的节点，单击“添加关联”。

步骤3 单击“关联列表”，选择需要下发关联信息的设备，单击“一键配置”。

设备序列号后的图标显示下发状态。

- 若出现 表示关联下发成功。
- 若出现 表示关联下发失败，可单击 查看失败原因。

图4-57 关联列表

设备树	关联列表	导出表格	已关联		全局参数	一键配置
<input checked="" type="checkbox"/>	NO.	型号	设备节点	序列号	IP	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VTC	1-1-1-8001	BC		Web
<input checked="" type="checkbox"/>	2		1-1-1-1-1			

## 4.8.4 批量关联

通过导入设备与节点的关联表格配置关联信息。

步骤1 单击“[设备树](#) > 设备树”。

步骤2 在组织树中选择需要关联设备的组织节点，单击“导出节点”。

步骤3 选择表格存储路径，单击“保存”。

步骤4 在本地打开该表格，填写各个节点关联的设备序列号，并保存。



### 说明

- 填写的设备序列号必须是设备树下存在的设备，否则会关联失败。
- 室内机仅能关联VTH设备。

步骤5 单击“批量关联”，选择已完成填写的表格。

步骤6 单击“关联列表”，选择需要下发关联信息的设备，单击“一键配置”。

设备序列号后的图标显示下发状态。

- 若出现✓表示关联下发成功。
- 若出现⚠表示关联下发失败，可单击⚠查看失败原因。

图4-58 关联列表

设备树	关联列表	导出表格	已关联		全局参数	一键配置
<input checked="" type="checkbox"/>	NO.	型号	设备节点	序列号	IP	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	VTC	1-1-1-8001	BC		Web
<input checked="" type="checkbox"/>	2		1-1-1-1-1			

## 4.8.5 导出关联信息

导出关联信息表格到本地。

步骤1 单击“[设备树](#) > 关联列表”。

步骤2 选择需要导出关联信息的设备，单击“导出表格”。

步骤3 选择保存路径，单击“保存”。

在本地打开保存路径，即可查看设备关联信息表格。

## 4.9 CGI协议

通过CGI协议的配置命令批量配置设备信息或通过表单配置设备信息。

## 说明

CGI配置命令请联系技术支持人员获取。


### 4.9.1 通过CGI配置信息

步骤1 在菜单栏单击  CGI协议。

步骤2 （可选）如果待修改设备通过模板添加或通过搜索添加，请检查“搜索设置”对话框，确保在该对话框填写正确的设备用户名和密码。

步骤3 填写Url路径，Url路径确定无误后，单击“配置”。

图4-59 通过CGI配置信息



<input type="checkbox"/>	NO.	型号	IP	Url路径	操作
<input type="checkbox"/>	1			cgi?action=modifyPassword&name=admin&pwd=abcdef&pwdOld=123456	配置

### 4.9.2 通过CGI批量配置信息


步骤1 在菜单栏单击  CGI协议。

步骤2 （可选）如果待修改设备通过模板添加或通过搜索添加，请检查“搜索设置”对话框，确保在该对话框填写正确的设备用户名和密码。

步骤3 选择需要批量配置IP地址，单击“批量配置CGI”，填写Url路径。

步骤4 确保批量选择的设备路径一致，单击“确定”。

图4-60 通过CGI批量配置信息



批量配置CGI

Url路径:

选中设备台数: 1

确定

### 4.9.3 通过表单配置信息

步骤1 在菜单栏单击  CGI协议。

步骤2 （可选）如果待修改设备通过模板添加或通过搜索添加，请检查“搜索设置”对话框，确保在该对话框填写正确的设备用户名和密码。

步骤3 单击“打开模板”，填写IP地址、端口号、用户名、密码、CGI配置命令等信息。编辑完成后，保存并关闭模板。

图4-61 通过表单配置信息

IP地址	端口	用户名	密码	CGI配置命令	协议类型(0 - http, 1 - https)	设置结果
		admin	admin	/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoInDayNight[0][0].Mode=BlackWhite		0
		admin	admin	/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoStandard=PAL		0
		admin	admin	/cgi-bin/userManager.cgi?action=modifyPassword&name=admin&pwd=abcdef@pwd01d=12345		1


表4-22 表单参数说明

参数	说明
IP地址	设备IP地址。
端口号	设备端口号。
用户名	设备登录用户名。
密码	设备登录密码。
CGI配置命令	设备的CGI配置命令路径，支持非默认端口下发配置。
协议类型（0-http, 1-https）	<p>CGI协议类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• http: 超文本传输协议，信息是明文传输。且连接简单，无状态。</li> <li>• https: 具有安全性的加密传输协议，确保数据传输的安全。</li> </ul>
设置结果	针对下发的CGI命令执行的结果。提示成功，设置成功；提示失败，设置失败。

步骤4 返回CGI协议界面。

步骤5 单击“批量表单操作”，选择“批量操作CGI模板”。单击“打开”，后台自动通过表单配置信息。配置完成后，弹框提示打开模板，确认配置结果。

图4-62 表单批量配置信息



## 4.10 查看帮助文档

- 单击工具右上角, 单击“帮助”, 查看工具使用说明书。
- 单击工具右上角, 单击“QA”, 查看工具的常见问题解答。

## 4.11 查看工具版本

- 单击工具右上角, 单击“关于”, 查看工具版本和软件许可协议。
- 单击工具右上角, 单击“关于”, 查看隐私政策。

## 第 5 章 工具配置

配置使用工具登录设备的模式，以及升级设备相关参数，例如升级设备时升级超时时间、网络连接最长时间、升级传输速度等。

步骤1 单击工具右上角, 然后单击“设置”。

步骤2 配置登录设备的模式及升级设备相关参数。

步骤3 单击“确定”。

图5-1 工具配置



设置

登录模式  安全模式  兼容模式

升级超时时间(分)  (5~30)

网络超时时间(秒)  (5~30)

升级传输速度(次)  1KB  16KB

适合升级包大小100MB~2GB

输出日志  关闭

加入用户体验计划  关闭

确定

表5-1 工具配置说明

参数	说明
登录模式	<p>选择登录设备的模式。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>安全模式（默认）：登录设备时只使用安全的认证方式。当设备支持安全模式登录时，请选择该模式。</li><li>兼容模式：登录设备时会依次尝试安全的认证方式和不安全的认证方式。当设备仅支持兼容模式时，建议升级设备程序，或使用兼容模式。</li></ul> <p> <b>说明</b></p> <p>兼容模式存在潜在的安全风险，请谨慎选择。</p>
升级超时时间(/分)	<p>设备升级时，单台设备的最长升级时间。</p> <p>当设备升级的时间大于设置值时，工具提示升级失败。</p>
网络超时时间(/秒)	<p>设备升级时，网络连接最长时间。</p> <p>当设备升级时网络连接时间大于设置值，设备停止升级。</p>

参数	说明
升级传输速度 (/次)	设备升级包的传输速度。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当100MB≤升级包容量&lt;2GB之间，根据升级时间选择1KB或16KB，设置为16KB时，升级速度更快。</li> <li>● 当升级包容量&lt;100MB时，工具自动按照1KB/每次上传升级包，此处配置无效。</li> <li>● 当升级包容量≥2GB时，工具自动按照16KB/每次上传升级包，此处配置无效。</li> </ul>
输出日志	选择“开启”或“关闭”。
加入用户体验计划	选择“开启”或“关闭”。

# 附录1 验证35114协议

## 附录1.1 登录设备

验证采用U盾登录方式，完成用户身份校验。

### 附录1.1.1 登录WEB配置界面

- 步骤1 将U盾接入PC。
- 步骤2 打开PC浏览器，在地址栏输入设备IP地址，按【Enter】键。  
本文以球机截图为例，其他设备请以实际界面为准。
- 步骤3 输入用户名和PIN码，单击“登录”。  
进入设备WEB配置界面。

附录图1-1 登录界面



### 附录1.1.2 登录本地配置界面

#### 说明

不支持本地配置的设备可以忽略此章节。

- 步骤1 将U盾接入设备。
- 步骤2 在本地配置的登录界面，输入用户名和PIN码，单击“确定”。  
进入设备本地配置界面。本文以NVR截图为例，其他设备请以实际界面为准。

附录图1-2 登录界面



## 附录1.2 添加远程设备

验证能添加远程设备，本文以在NVR上以GB35114协议添加IPC为例，如果NVR上查看远程设备，设备在线，则添加远程设备正常。

## 附录1.3 实时预览

验证能实时预览，本文以在NVR预览IPC通道为例，要求能查看实时视频画面。

# 附录2 法律声明

## 商标声明

- VGA是IBM公司的商标。
- Windows标识和Windows是微软公司的商标或注册商标。
- 在本文中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。

## 责任声明

- 在适用法律允许的范围内，在任何情况下，本公司都不对因本文中相关内容及描述的产品而产生任何特殊的、附随的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉、文档丢失或预期节约的损失进行赔偿。
- 本文中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本公司对文档中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。

## 隐私保护提醒

您安装了我们的产品，您可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS等个人信息。在使用产品过程中，您需要遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规要求，保障他人的合法权益。如，提供清晰、可见的标牌，告知相关权利人视频监控区域的存在，并提供相应的联系方式。

## 关于本文档

- 本文档供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 如果不按照本文档中的指导进行操作而造成的任何损失由使用方自己承担。
- 本文档会实时根据相关地区的法律法规更新内容，具体请参见产品的纸质、电子光盘、二维码或官网，如果纸质与电子档内容不一致，请以电子档为准。
- 本公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，修改的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知。
- 本文档可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误，以公司最终解释为准。
- 如果获取到的PDF文档无法打开，请使用最新版本或最主流的阅读工具。

# 附录3 网络安全建议

## 保障设备基本网络安全的必须措施：

### 1. 使用复杂密码

请参考如下建议进行密码设置：

- 长度不小于8个字符。
- 至少包含两种字符类型，字符类型包括大小写字母、数字和符号。
- 不包含账户名称或账户名称的倒序。
- 不要使用连续字符，如123、abc等。
- 不要使用重叠字符，如111、aaa等。

### 2. 及时更新固件和客户端软件

- 按科技行业的标准作业规范，设备的固件需要及时更新至最新版本，以保证设备具有最新的功能和安全性。设备接入公网情况下，建议开启在线升级自动检测功能，便于及时获知厂商发布的固件更新信息。
- 建议您下载和使用最新版本客户端软件。

## 增强设备网络安全的建议措施：

### 1. 物理防护

建议您对设备（尤其是存储类设备）进行物理防护，比如将设备放置在专用机房、机柜，并做好门禁权限和钥匙管理，防止未经授权的人员进行破坏硬件、外接设备（例如U盘、串口）等物理接触行为。

### 2. 定期修改密码

建议您定期修改密码，以降低被猜测或破解的风险。

### 3. 及时设置、更新密码重置信息

设备支持密码重置功能，为了降低该功能被攻击者利用的风险，请您及时设置密码重置相关信息，包含预留手机号/邮箱、密保问题，如有信息变更，请及时修改。设置密保问题时，建议不要使用容易猜测的答案。

### 4. 开启账户锁定

出厂默认开启账户锁定功能，建议您保持开启状态，以保护账户安全。在攻击者多次密码尝试失败后，其对应账户及源IP将会被锁定。

### 5. 更改HTTP及其他服务默认端口

建议您将HTTP及其他服务默认端口更改为1024~65535间的任意端口，以减小被攻击者猜测服务端口的风险。

## 6. 使能HTTPS

建议您开启HTTPS，通过安全的通道访问Web服务。

## 7. MAC地址绑定

建议您在设备端将其网关设备的IP与MAC地址进行绑定，以降低ARP欺骗风险。

## 8. 合理分配账户及权限

根据业务和管理需要，合理新增用户，并合理为其分配最小权限集合。

## 9. 关闭非必需服务，使用安全的模式

- 如果没有需要，建议您关闭SNMP、SMTP、UPnP等功能，以降低设备面临的风险。
- 如果有需要，强烈建议您使用安全的模式，包括但不限于：
  - ◇ SNMP：选择SNMP v3，并设置复杂的加密密码和鉴权密码。
  - ◇ SMTP：选择TLS方式接入邮箱服务器。
  - ◇ FTP：选择SFTP，并设置复杂密码。
  - ◇ AP热点：选择WPA2-PSK加密模式，并设置复杂密码。

## 10. 音视频加密传输

如果您的音视频数据包含重要或敏感内容，建议启用加密传输功能，以降低音视频数据传输过程中被窃取的风险。

## 11. 安全审计

- 查看在线用户：建议您不定期查看在线用户，识别是否有非法用户登录。
- 查看设备日志：通过查看日志，可以获知尝试登录设备的IP信息，以及已登录用户的关键操作信息。

## 12. 网络日志

由于设备存储容量限制，日志存储能力有限，如果您需要长期保存日志，建议您启用网络日志功能，确保关键日志同步至网络日志服务器，便于问题回溯。

## 13. 安全网络环境的搭建

为了更好地保障设备的安全性，降低网络安全风险，建议您：

- 关闭路由器端口映射功能，避免外部网络直接访问路由器内网设备的服务。
- 根据实际网络需要，对网络进行划区隔离：若两个子网间没有通信需求，建议使用VLAN、网闸等方式对其进行网络分割，达到网络隔离效果。
- 建立802.1x接入认证体系，以降低非法终端接入专网的风险。
- 开启设备IP/MAC地址过滤功能，限制允许访问设备的主机范围。